

- Erweiterter AT-Befehlssatz (INSYS AT-Befehle für Zusatzfunktionen)
- automatische Auswertung eingehender SMS zur Konfiguration bzw. zum Verbindungsaufbau auch während einer bestehenden Datenverbindung
- Firmware Update (lokal und remote)
- Integrierter SIM-Leser und externe SIM-Schnittstelle für 3V / 1,8V SIM-Karten
- Hardware-Watchdog
- Erweiterte Datenformate auf der seriellen Schnittstelle
- Hardware- und Software-Handshake auf der seriellen Schnittstelle
- Feldstärkeanzeige des GSM-Netzes, Statusanzeige des INSYS GPRS 5.1 serial

## 2.2 Beispielapplikation

